

Några råd om du får problem med din tvättmaskin

1. Varför vibrerar och väsnas maskinen?

- Står maskinen på ett plant och stabilt underlag.
- Fötterna kanske behöver justeras så att maskinen står i vågrätt läge.

2. Maskinen tömmer och tar in vatten samtidigt.

- Har avloppsslangen hamnat på golvet.
- Hänger den tillräckligt högt?

3. Det finns vatten under maskinen.

- Är tillloppsslangen rätt ansluten till kranen och på maskinens baksida?

4. Varför startar inte maskinen?

- Har du öppnat vattenkranen eller kan vattnet vara avstängt?
- Har du tryckt på eventuell startknapp?

5. Tvättmaskinen fungerar inte.

- Sitter stickkontakten ordentligt i vägguttaget, brytaren tillslagen eller kanske säkringen i elskåpet gått sönder?

Avkalkning av tvättmaskinen

Om vattnets hårdhetsgrad är högre än 7° dH ska tvättmaskinen rengöras minst 4 gånger per år (kontakta din kommun angående vattnets hårdhetsgrad). Kalkavlagringar på värmeelementet kan förkorta dess livslängd. Dosera med citronsyra istället för tvättmedel och kör ett tvättprogram utan tvätt vid så hög temperatur som möjligt.

6. Du ser inget vatten i trumman.

- Moderna tvättmaskiner har en tvätteknik som kräver mindre vattenmängd, därför når ibland inte vattnet upp i luckan.

7. Varför kan jag inte öppna luckan?

- Du måste alltid vänta innan säkerhetslåset i luckan släppt (ca 2 min).
- Om vatten finns kvar i trumman måste du först tömma ut detta.

8. Varför får jag tvättmedelsrester kvar i kläderna?

- Har du överdoserat? Dosera mindre.
- Håll alltid tvättmedlet i sitt fack. Lägg det inte i trumman.
- Tvättmedelslådan töms inte som den ska.
- Facket inklusive hela tvättmedelsutrymmet behöver kanske rengöras.
- Har du valt ett program med för få sköljningar eller har du för mycket tvätt i trumman?
- Se också separat tips och råd skrift. "Vita streck , ljusa/gråa fläckar, dålig lukt i tvätten/ tvättmaskinen"

9. Varför centrifugeras inte tvätten?

- Har du valt ett program utan centrifugering eller har strömmen gått?
- Har du tvättat ett stort eller tungt plagg som ger obalans i trumman.

10. Obehaglig lukt!

- När maskinen är ny kan det lukta lite från gummi- och plastdetaljer.
- Detta gäller även om du ofta tvättar i 40°C och sällan i högre tvättemperaturer.
- Se också separat tips och råd skrift. "Vita streck , ljusa/gråa fläckar, dålig lukt i tvätten/ tvättmaskinen"

Rengöring av tvättmaskinen

Tvättar du ofta vid låga tvättemperaturer och/ eller har låg tvättmedelsdosering rekommenderas rengöring av maskinen någon gång i månaden. Då förhindras mögelväxt i maskinen som orsakar dålig lukt. Normaldosera tvättmedel och kör ett tvättprogram utan tvätt vid så hög temperatur som möjligt (90–95°C).

11. Varför pumpar inte maskinen ut vattnet ordentligt?

- Silen behöver kanske rengöras.

2004-09-08



